

Lægge- & behandlingsvejledning

Vejledningen skal ses som en guide og ikke en garanti. Læs altid producentens anvisninger og beskrivelse af behandlingsmidler omhyggeligt! Hverringe Centrum for Restaurering er ikke ansvarlig for eventuelle fejl begået før, under og efter lægningen/behandlingen.

Historiske fliser er et unikt og autentisk produkt. Fliserne er 100 % håndlavede efter gamle håndværkstraditioner. Fliserne er lavet uden varme og de anvendte materialer er miljøvenlige og bæredygtige. Der forekommer små afvigelser i farve og tykkelse. Sådanne små afvigelser skal betragtes som normalt. Det er netop disse egenskaber, der giver Historiske fliser en unik karakter. Erfaringen viser, at du opnår et utroligt holdbart og smukt resultat, når du følger vores anvisninger.

Imprægnering af Historiske fliser:

Historiske fliser har en meget porøs overflade som let tager imod skidt og fingeraftryk. Disse skader kan ikke genoprettes og derfor skal fliserne imprægneres flere gange; både før lægning og før og efter fugning!

Vi anbefaler brug af Fila's produkter til behandling og imprægnering. Her er det vigtigt, du følger producentens anvisninger.

- *I vådrum bruges Fila Hydrorep som imprægnering mod vand og fugt, samt FilaFob som den afsluttende imprægnering mod fedt og sæbe. Tørretid minimum 12 timer ml. hvert lag*
- *I alle øvrige rum anbefales det at bruge FilaFob som grundimprægnering, og en Fila voks som afsluttende behandling. De mest anvendte er FilaMatt (mat overflade) eller FilaSatin (silkeamat overflade). Tørretid ca. 24 timer for FilaFob og 1-2 timer for voks*
- *Fliserne skal imprægneres første gang, inden de lægges. Dette kan du med fordel selv gøre med Fila PRW200, også selv om du har en håndværker til at lægge fliserne*
- *Bred fliserne ud på gulvet og imprægner dem med et let strøg Fila PRW200. Følg producentens anvisninger. Anvend en lakpensel til formålet*
- *Fliserne lægges og imprægneres eventuelt endnu engang inden fugning*
- *Efter fugen er tør, skal fliserne have en slutimprægnering. Se under punktet "Slut-imprægnering"*

Lægning af Historiske fliser:

Historiske fliser skal placeres på et fast underlag – for eksempel direkte på pudslag eller betondække.

Ved lægning på trægulv skal gulvet dækkes med mindst 20 mm gulv-gipsplade / gulv-spånplade. Producenternes vejledninger for begge pladetyper skal følges. Hvis gulvhøjden tillader det, kan montering ske ovenpå trægulvet. Vi anbefaler dog, at fjerne trægulvet og fastgøre gipsplader / spånplader direkte på bjælkelaget. Det er en god idé at udskifte den gamle isolering ved samme lejlighed, hvis denne er ”sunket”. Vi anbefaler, du rådfører dig med en fagmand på området.

Der må **ikke** være tændt for gulvvarmen under lægning af fliserne. Vent omkring 6 uger med at tænde for gulvvarmen – start på lav varme og hæv kun temperaturen gradvist.

I badeværelset anbefaler vi, at du bruger keramiske fliser eller en brusebund på gulvet i selve brusenichen. Har du brusekabine eller badekar, kan du uden problemer benytte vores fliser på hele badeværelset.

NB: Ved lægning af fliser i badeværelse og bryggers skal du følge de gældende anvisninger for vådrumssikring fra Statens Byggeinstitut (SBI 200). Disse informationer kan som regel fås ved henvendelse til din kommunes tekniske forvaltning.

- *For at det færdige resultat bliver smukkeste, er det vigtigt at opmåle og op-strege gulvet, hvor fliserne skal lægges*
- *Fugestørrelse **med** gulvvarme: 3-4 mm*
- *Fugestørrelse **uden** gulvvarme: 1-2 mm*
- *Gulvet primes (behandles med en støvbinder) inden lægning af fliserne*
- *Bland fliser fra forskellige kasser, for at udligne de naturlige nuanceforskelle der kan være fra kasse til kasse*
- *Du skal forvente et forbrug på 1,5 til 2 gange mere end det normale forbrug af fliseklæber i forhold til traditionelle fliser (4-6 mm)*
- *Dyp Historiske fliser hurtigt i rent vand (1-2 sekunder), før påføring af fliseklæber. Så fordeles fliseklæber mere jævnt*
- *Påfør fliseklæb på både underlag og flise med 10 mm tandspartel. Sørg for at fliseklæber dækker 100 %, så undgår du luftlommer som kan forårsage, at fliserne løsner sig med tiden*
- *Historiske fliser skal lægges **uden** brug af gummihammer, brug kun hånden til at presse flisen på plads*
- *Fliserne skæres bedst med en vandafkølet fliseskærer (vådskeer)*
- *Vent et par dage indtil gulvet er helt tørt inden du fortsætter arbejdet (min. 48 timer)
Undlad ligeledes at gå på gulvet indtil det er helt tørt*
- *Det er vigtigt at fliserne er helt rene. Cementrester fjernes med Fila Cleaner og vand, og/ eller meget fint sandpapir*
- *Gulvet bør imprægneres inden fugning med Fila PRW200 for optimal beskyttelse. Følg vejledningen på produktet*
- *Vent et par dage med at gå på gulvet. Hvis du skal lave andet arbejde i rummet, er det vigtigt at afdække gulvfliserne med pap*

Fugning:

- Gulvet skal være helt tørt efter fliselægningen og imprægnering
- Det er fortsat vigtigt, du ikke sætter aftryk på fliserne. Det er derfor en god idé at iføre sig et par rene sokker og ligeså rene handsker. Snavsede knæbeskyttere kan heller ikke anbefales
- Det kan være en fordel at fugte mellem fliserne med en svamp før fugning, men der må ikke stå klart vand
- Brug en fleksibel fuger
- Vælg en off-white eller lys grå fugemasse. På grund af risiko for farveafsmitning anbefaler vi **ikke** brug af mørke fuger til Historiske fliser. Ønsker du at anvende mørke fuger til Historiske fliser, er det en forudsætning, at der er anvendt PRW200 før fugning – for optimal beskyttelse
- Tryk på fugerne i mellemrummene mellem fliserne og fjern det overskydende materiale med en gummiskraber straks herefter
- Fug kun omkring 1 m² og vask derefter den overskydende fugemasse væk med rent vand, før du fortsætter. Skift vand ofte
- Når fugerne er tørre, afvaskes gulvet med Fila PS87 grundrens og varmt vand i 1:10, og vent indtil det er helt tørt (minimum 48 timer)
- Vent med at gå på gulvet indtil det er helt tørt. Hvis du skal lave andet arbejde i rummet, er det vigtigt at afdække gulvfliserne med pap

Slut-imprægnering:

- Gulvet skal være helt tørt før slutimprægnering
- Lad fliserne ligge nogen tid inden første behandling, efter de er lagt. Fugt fra fliserne skal fordampe inden de imprægneres. Imprægnerer du for tidligt, kan der opstå fugtlommer, som vil sætte uoprettelige skjolder på fliserne, samtidig med at imprægneringen ikke vil fungere optimalt
- Gentag imprægneringen 3-4 gange med et let strøg hver gang, og fjern overskydende imprægnering indenfor 5-10 minutter. Tørretiden mellem behandlingerne fremgår af producentens anvisninger. **Det er vigtigt, du følger disse.**
- I tørre rum eller tørre zoner af badeværelset kan du vælge at påføre et lag voks efter imprægneringen

Rengøring og vedligeholdelse:

- Det er vigtigt, du sikrer dig, at de rengøringsmidler du anvender, er pH-neutrale. **Undgå** syreholdige rengøringsmidler, sæbespånere, fede sæber, linoliesæbe e.l.
- Brug kun en pH-neutral rengøring såsom Fila Cleaner
- Får du mærker eller pletter, der er vanskelige at fjerne, så prøv forsigtigt med lidt koncentreret Fila Cleaner eller evt. med Fila PS87 grundrens
Hvis det ikke virker, kan du prøve med fint sandpapir, inden du genbehandler med voks
- Normalt vokslag forbliver på fliserne omkring 3-5 måneder, afhængig af hvor eksponeret fliserne er mod vand. Du kan med fordel tilføje en smule voks til vaskevandet, hver anden gang der rengøres

God fornøjelse med projektet!